

Underhåll av spanjolett

Våra produkter bör underhållas 1-2ggr/år för att nå en lång hållbarhet.

Underhåll enligt följande:

Vridfönster



Vrid handtaget och öppna fönstret tills barnspärren tar emot.





Exempel på låsolja.



1. Lyft och vrid beslagslocket så skruvarna blir synliga.
2. Skruva ut de två skruvarna.
3. Dra försiktigt ut handtaget.
4. Spraya in låsolja i spanjoletthålet.
5. Montera tillbaka handtaget.
6. Vrid handtaget fram och tillbaka så oljan sprider sig i spanjolettuset.
7. Skruva tillbaka skruvarna.
8. Fäll tillbaka locket.

Ändbeslagen samt en klammer håller din spanjolett på plats så spanjoletten kan inte trilla ur.



Underhåll av övriga fönsterbeslag

Om fönsterbågen går trögt kan man pensla med vaselin i glidspåret. Vår rekommendation är att det görs årligen.



Smörj vridbeslaget om det känns trögt.




Spraya slutblecket med låsolja så rullen går fritt.



Om bågen eller vridbeslaget går trögt så bör man justera karmen med karmhylsorna.

3.4.2 Utåtgående sidhängda produkter



1. Gångjärn
2. Spanjolett
3. Broms

1. Gångjärn



För att förhindra förlitning och missljud i gångjärnen bör de smörjas minst 1 gång per år med smörjmedel såsom låsolja eller symaskinsolja utan silikon.

Gångjärn med löstagbar täcklock

- Smörj med smörjmedel, gör det på samtliga gångjärn
- Montera tillbaka täcklocken, öppna och stäng produkten några gånger.
- Notera att på fönsterdörrar med kopplad ytterbåge måste ytterbågen först hängas av varpå skruvtappen på det övre och nedre gångjärnet kan lossas.

Gångjärn utan löstagbar täcklock

- Spraya lite låsspray mellan övre och undre gångjärnsdel. Öppna och stäng bågen några gånger.




2. Spanjolett

Våra spanjoletter och flerpunktslås är smorda och dess funktion är kontrollerad vid leverans. För att bibehålla en god funktion, samt öka produktens livslängd, skall låshus, samtliga kolvar och bromsöverföring smörjas med några droppar olja 1-2 gånger per år. Använd ett smörjmedel såsom låsolja eller symaskinsolja utan silikon. Antal smörjhål/kolvar varierar beroende på produkttyp.

Spanjolettskena


Smörj vid låskolvar och hål för smörjning samt låshus enligt bild. Vrid handtaget några gånger efter smörjning.

Se avsnitt 3.4.4 för underhåll av broms



3.4.4 Broms för fönster och dörrar

Monterad fönsterbroms skall kontinuerligt rengöras genom dammsugning och avtorkning med torr trasa. Fönsterbromsen bör inte smörjas, detta riskerar påverka friktionen så att låsfunktionen försvinner. Om bromsen inte har rengjorts kontinuerligt kan den bli trög, i dessa fall rekommenderar vi att smörja försiktigt med lite olja eller vaselin. Var noga att inte smörja bromsen för rikligt då det kan påverka bromsens funktion.



3.5 Övrigt

Tätninglistor

- För att bibehålla fönsterproduktens funktion och täthet ska tätninglisterna hållas rena. Rengöring sker med lätt fuktad trasa. Skadade lister försämrar isoleringsförmågan och skall bytas ut. Besök Elitfönsters tillhørsbutik för ersättningslistor om listerna är skadade.

Dräneringshål för inåtgående fönster

- Se till att karmunderstyckets dräneringshål ej är igentäppta, rengör vid behov. Det görs genom att öppna det inåtgående fönstret och torka av karmens nedre aluminiumbeklädnad.